


Faisceaux électriques du LASER
avec centrale hydraulique et électrodistributeurs

Avant 09/2003

FAISCEAUX N°	5657513	5657582	5657523	5657533	5657534	5657535	5657536	5357537	5657540	5657541	5657581	5657553	5657551	5657554	5657560	5657579	5657580	5657569	5657572
Prise alim	23B	23B	35A	35A	35A	35A		35B	23B	23B	23B		23B	2	23B	35B	35B		23 B
Alimentation dans cabine												6²						6²	
Module pulvér.			X	X	X	X						X	5657528		5657528			X	5657528
Module hydraul.	X							X	X							X	X	X	
Poignée de commandes							X												
Boîtier AVENTA							X					X						X	
Boîtier VOLUTIS																			
AUTONET																			
Electrovannes pulvéris.			7EV	4EV						1 EV	1EV		4 EV		2 EV				
Electrovannes retour pulvér.			X	X	X	X													
Electrovannes pneum. AGP					4EV	7EV													
Débitmètre pulvér.														X					
Débitmètre remplissage																			
Vanne remplissage																			
Vanne régulation														X					
Buzzer rampe								X								X	X		
Détecteur cuve rinç. vide																			
Capteur vitesse														X					
Extension cable capteur de vitesse LASER 1800																			
Hydrauma + centrale	2EV	6EV						9EV	6EV	6EV						9 EV	9 EV		
Sélect. circuit (tout ou rien)				MODULE PULVE				2EV								2 EV	2 EV		
Verrou rampe (hydraul.)		2EV		MODULE HYDRAULIQUE					2 EV	2 EV									
Verrou rampe (contact.)		X						X								X	X		
Repli 3/4 rampe		2EV							2 EV	2 EV									
GV rampe	2 EV	2 EV							2 EV	2 EV									
O/F bras de rampe (hydraul.)								2EV								2 EV	2 EV		
O/F bras de rampe (contact.)																X	X		
O/F avant-bras rampe								2EV								2 EV	2 EV		
Montée/descente rampe								1EV								1 EV	1 EV		
Dévers rampe (hydraul.)								2EV								2 EV	2 EV		
Dévers rampe (contact.)																			
Verrou droit											X								
Verrou gauche																X	X		
Prise 2			X	X	X	X													
Prise 3																			X



NOTA:Vérifier le marquage du faisceau sur l'appareil



5657536 Faisceau + Poignée de commandes

Faisceaux électriques du LASER
avec centrale hydraulique et électrodistributeurs

Avant 09/2003

5657573	5657576	5657578	5779017	5779018	5779019	5779020	5779021	5779022	5779023	5779024	FAISCEAUX N°
23B	23 B	3				3	23B	23B	2	23B	Prise alim
				6²	6²						Alimentation dans cabine
5657528	5657528				X						Module pulvér.
				X	X						Module hydraul.
											Poignée de commandes
				X	X						Boîtier AVENTA
				X	X			X			Boîtier VOLUTIS
							1EV	1EV		1EV	AUTONET
2 EV	4 EV						1EV				Electrovannes pulvéris.
											Electrovannes retour pulvér.
											Electrovannes pneum. AGP
									X		Débitmètre pulvér.
		X				X					Débitmètre remplissage
		X				X					Vanne remplissage
									X		Vanne régulation
											Buzzer rampe
									X		Détecteur cuve rinç. vide
									X		Capteur vitesse
			X								Extension cable capteur de vitesse LASER 1800
							6EV	6EV			Hydrauma + centrale
											Sélect. circuit (tout ou rien)
							2EV	2EV			Verrou rampe (hydraul.)
											Verrou rampe (contact.)
							2EV	2EV			Repli 3/4 rampe
							2EV	2EV		2EV	GV rampe
											O/F bras de rampe (hydraul.)
											O/F bras de rampe (contact.)
											O/F avant-bras rampe
											Montée/descente rampe
											Dévers rampe (hydraul.)
											Dévers rampe (contact.)
						X		X			Verrou droit
											Verrou gauche
											Prise 2
X	X										Prise 3



V
O
L
U
T
I
S

V
O
L
U
T
I
S

A
U
T
O
N
E
T

A
U
T
O
N
E
T

A
U
T
O
N
E
T

NOTA:Vérifier le marquage du faisceau sur l'appareil